

www.DIAMOND-MARKER.com



EINFACH SICHER

Der Diamond-Marker® ist ein diskreter und sehr gut durchdachter Schutz für Ihre Wertgegenstände und zugleich ein praktisches Schreibgerät für schnelle Notizen oder Skizzen. Er ist ein zuverlässiger Begleiter, der Sie weder auf Reisen noch beim Ausgehen im Stich lassen wird.




Verstauen Sie Geldscheine im Diamond-Marker oder füllen Sie den abgedichteten Innenraum mit Ihrem Lieblingstabak, um ihn frisch zu halten. Nutzen Sie die drei mitgelieferten und perfekt passenden Glasfläschchen mit Schraubverschluss, um Aromaöle- und harze, Goldstaub oder - wie schon der Name andeutet - Diamanten sicher zu transportieren.




Das Multifunktionswerkzeug dient zum:

- Herausholen der in der Hülse verstauten Sachen
- Herausholen der in den Glasfläschchen verstauten Sachen oder Öle
- Ersetzen der verbrauchten Schreibminen



Aus mehreren Gründen ist es sehr wichtig, das Multifunktionswerkzeug in dem dafür vorgesehenen kleinen Loch des Silikonstößels einzuhaken und zu befestigen. Erstens kann das Werkzeug dadurch nicht verloren gehen aber zusätzlich - und noch viel wichtiger - ist das am Stößel eingehakte Werkzeug ein integraler Bestandteil des spezifischen Designs des Diamond-Markers. Dieses Design garantiert, dass die Fläschchen im Inneren der Hülse fest und ohne jegliches Wackeln oder Scheppern stabilisiert werden.

Um dies zu gewährleisten und das Gerät optimal zu nutzen, haben Sie drei Fülloptionen:



A) Den Innenraum ohne Verwendung eines Glasfläschchens zur Gänze mit z.B. Scheinen oder Tabak füllen

B) Den Innenraum teilweise mit Scheinen oder Tabak füllen, und zusätzlich eines der drei Glasfläschchen - z.B. gefüllt mit Goldstaub oder einem Öl - in den Silikonstößel tun

C) Den Innenraum mit allen drei Glasfläschchen auf einmal füllen



Bei Option B) und C) ist es wichtig darauf zu achten, dass jenes Glasfläschchen, das im schwarzen Silikonstöpsel steckt, zuerst bis zum Anschlag in den Stöpsel gedrückt wird und dann erst der Stöpsel zusammen mit dem Fläschchen in die Stifthülse. Dadurch ist es leichter, den ganzen Stöpsel bis zum Anschlag in die Hülse zu schieben und die Fixierung des Fläschchens ist garantiert.





Bei Option A) – also dem Gebrauch ohne Fläschchen oder aber auch ohne Multifunktionswerkzeug – sitzt der Silikonstöpsel etwas loser in der Stifthülse und sollte zusätzlich stabilisiert werden. Man steckt ein Fläschchen mit der Schraubkappe voran in den Stöpsel und dreht dann den Glasteil heraus. Die Schraubkappe bleibt als Druckverstärker im Stöpsel.



Der Diamond-Marker wird in drei Farben geliefert: metallic rot, metallic blau und grafitgrau. Bei den Minen handelt es sich um 20mm lange Bleistiftminen mit 5,6mm Durchmesser. Sie können beim Händler Ihres Vertrauens, im Papierfachhandel oder auf www.diamond-marker.com jederzeit Ersatzminen in 120mm Länge und weitere Ersatzteile bestellen. Aus den 120mm Minen können sechs für den Diamond-Marker passende 20mm Minen abgetrennt (anritzen und abbrechen) und mit einem Bleistiftspitzer zugespitzt werden.



Zum Auswechseln der Mine öffnen Sie den Diamond-Marker einfach auf beiden Seiten und schieben Sie den Rest der gebrauchten Mine mit dem mitgelieferten Multifunktionswerkzeug soweit in das Stiftinnere, dass es auf der anderen Seite herausfällt. Nun stecken Sie einfach eine neue Mine hinein.



AUCH DAS ETIKETT AM STIFT KANN EINFACH ENTFERNT ODER PERSONALISIERT WERDEN!

Lieferumfang:

- 1 Diamond-Marker
- 3 Glasfläschchen mit Gewindeverschluss
- 1 Multifunktionswerkzeug

Länge: 150mm

Durchmesser: 18mm

Gewicht inklusive Glasfläschchen: 24 Gramm

www.diamond-marker.com

info@diamond-marker.com

Co-produced by:

